

## FICHA TÉCNICA

Máquina De Coser Manual (Baterías No Incluidas), Color Blanco



**CÓDIGO:**  
**BAM310**



**\*Color:**

**\*Nombre:** Máquina de coser manual (Baterías no incluidas), color blanco

**Código de Barras:** BAM310

**Código de producto:** BAM310

**Color:** Blanco

**Garantía:**

**Marca:** GENERICO

**Material:** Plástico

**Peso (Kg):**

**Usos:** Domestico

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Máquina De Coser Manual (Baterías No Incluidas), Color Blanco  
Marca Singer

- Compacto Y Portátil, Excelente Para Reparaciones En El Lugar.
- Requiere Cuatro Baterías Aa (Se Vende Por Separado).
- Ideal Para Sedas, Denim, Lana, Cuero Y Manualidades.
- Medidas: 9 X 2.25 X 7.5 Pulgadas.

Incluye:

- Máquina De Coser.
- 3 Bobinas Pequeñas De Hilo.
- 3 Agujas.
- Husillo De Hilo.
- Enhebrador De Hilo E Instrucciones.

