



TABLEROS Y MEDIDORES

Tableros para proteger los componentes de control de su sistema eléctrico.

Caja de distribución o
carga para breakers

ELT0113



70A
CARGA TOTAL



2 BREAKERS

ACERO
GALVANIZADO
PINTADO

SUPERFICIE
RESISTENTE A
LA CORROSIÓN



CAJA MARRÓN

Caja de distribución o
carga para breakers

125A



Código	ELT0114	ELT0115
Breakers	8	12

125A
CARGA TOTAL



8 BREAKERS
CÓDIGO: ELT0114



12 BREAKERS
CÓDIGO: ELT0115

ACERO
GALVANIZADO
PINTADO

SUPERFICIE
RESISTENTE A
LA CORROSIÓN



CAJA MARRÓN

Base redonda para
medidor de energía monofásico

ELT0116



100A
CARGA TOTAL

VOLTAJE
125-220

60Hz

4 HILOS

ENTRADA DE
CABLE 39 MM

ACERO
GALVANIZADO
PINTADO



CAJA BLANCA

Base cuadrada para
medidor de energía

200A



Código	ELT0117	ELT0118	ELT0119
Hilos	4	5	7 - NEMA 3R
Corriente	Monofásico		Trifásico

200A
CARGA TOTAL

VOLTAJE
125-220

60Hz

ENTRADA DE
CABLE 39 MM


ACERO
GALVANIZADO
PINTADO



CAJA BLANCA

Base cuadrada para
medidor de energía monofásico

125 A



Código	ELT0120	ELT0121
Hilos	4	5

125A
CARGA TOTAL

VOLTAJE
125-220

60Hz

ENTRADA DE
CABLE 39 MM

ACERO
GALVANIZADO
PINTADO



CAJA BLANCA

Breaker eléctrico

120/240 V



Código	ELT0122	ELT0123
Amperios	20 A	40 A

1 POLO

VOLTAJE
120-240

PLÁSTICO
- COBRE



CAJA A COLOR

Breaker eléctrico

120/240 V



Código	ELT0124	ELT0125	ELT0126	ELT0127	ELT0128
Amperios	20 A	30 A	40 A	60 A	100 A

2 POLO

VOLTAJE
120-240

PLÁSTICO
- COBRE



CAJA A COLOR

