



CÓDIGO:
TS017

FICHA TÉCNICA

Sellador Térmico De Bolsas, Portatil De Bateria 9X4X6Cm/ 3.5X1.5X2.3 Pulg. Utiliza 2 Baterías Aa (No Incluidas)



***Nombre:** Sellador Térmico de Bolsas, Portátil de batería

¿Dónde usarlo?: Cocina, Sellador de Bolsas

Código de Barras: HUN4257A121

Código de producto: TS017

Marca: GENERICO

Peso (Kg): 0.11

Procedencia: Importado

Tipo: Utensilios De Cocina

INFORMACIÓN ADICIONAL

Sellador Térmico De Bolsas, Portátil De Bateria 9X4X6Cm/ 3.5X1.5X2.3 Pulg. Utiliza 2 Baterías Aa (No Incluidas)

Fácil, Cómodo De Usar Y Almacenar, Ideal Para Uso Doméstico.

Cuenta Con Magneto/Iman En La Parte Posterior.

Simplemente Lo Desliza A Lo Largo Del Borde De Cualquiera Bolsa Y Está Herméticamente Sellado .

Protege Los Alimentos De La Humedad .

Mantiene Los Alimentos Frescos .

Material: Abs + Acero Inoxidable

Color: Blanco

Sella Bolsas:

Bolsa De Plástico

Bolsas Laminadas

Bolsas De Snack Y Aperitivos.

Notas:

1. No Se Puede Usar En La Bolsa De Papel 100%.

2. Cubre La Funda Protectora Después Del Uso, Evita Quemaduras.

3. Es Necesario Comenzar A Sellar Después De Presionar Durante Unos Segundos.

4. La Velocidad De Sellado No Puede Ser Demasiado Rápida, De Lo Contrario Afectará El Efecto De Sellado.

5. Bolsas Plásticas Muy Delgadas Necesitan Ser Doblado Varias Veces Para Un Mejor Efecto En El Sellado .

6. El Olor De Plástico Que Emanan Del Sellador Térmico Es Normal, No Es Un Problema De Calidad De La Máquina.

7. Limpia El Polvo, Agua, Aceite, Etc. En La Apertura Al Sellar.

8. No Se Puede Utilizar Continuamente Durante Más De 1 Minuto, Para Evitar Sobrecalentamiento De La Batería.



Easy to keep snack fruit vegetable fresh, refuse dampness and moldy



Make the refrigerator fresh, no odor between foods



Candy cookies repeated sealing, instant open instant eat, save money time and safe



Parts storage, easy sealing, refused to rust, easy use

